

# MICRO RECESS UNSWITCHED astro

## SKU 1407XXX

### INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION / INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

#### EN PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

THIS PRODUCT IS A CLASS 2 PRODUCT. THE REMOTE POWER SUPPLY IS TO BE FITTED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN AND LOCATED AWAY FROM THE PRODUCT IN THE APPROPRIATE ENCLOSURE. CONDUCTORS OF ANY SIZE ARE PERMITTED WHEN THE CONDUCTORS ARE IN CLASS 2 OR EQUIVALENT ISOLATED LOW VOLTAGE, LIMITED ENERGY CIRCUITS ONLY AND ARE PHYSICALLY SEPARATED FROM ALL OTHER NON-CLASS 2 OR NON-ISOLATED LOW VOLTAGE, LIMITED ENERGY CIRCUITS, SUCH AS BY A BARRIER OR RELIABLY FIXED SPACING OF MINIMUM 6.4 MM (0.25 IN).

#### FR LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

CE PRODUIT EST "CLASSE 2". L'ALIMENTATION À DISTANCE DOIT ÊTRE INSTALLÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET SITUÉE LOIN DU PRODUIT DANS UN ENDROIT APPROPRIÉ. LES CONDUCTEURS DE TOUTES TAILLES SONT AUTORISÉS LORSQUE LES CONDUCTEURS SONT EN "CLASSE 2" OU ÉQUIVALENT ISOLÉ BASSE TENSION, CIRCUITS D'ÉNERGIE LIMITÉE UNIQUEMENT ET SONT PHYSIQUEMENT SÉPARÉS DE TOUS LES AUTRES NON "CLASSE 2" OU NON ISOLÉ BASSE TENSION, CIRCUITS D'ÉNERGIE LIMITÉE, TEL QUE PAR UNE BARRIÈRE OU UN ESPACEMENT FIXE FIABLE D'AU MOINS 6,4 MM (0,25 IN).

#### ES LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES

ESTE PRODUCTO ES UN PRODUCTO CLASE 2. LA FUENTE DE ALIMENTACION REMOTA DEBE SER INSTALADA POR UN ELECTRICISTA CALIFICADO Y SITUADA A DISTANCIA DEL PRODUCTO Y DENTRO DE LA CAJA APROPIADA. ESTÁ PERMITIDO EL USO DE CONDUCTORES DE CUALQUIER TAMAÑO SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN DENTRO DE LA CATEGORÍA CLASE 2 O EQUIVALENTE EN CIRCUITOS AISLADOS DE ENERGÍA LIMITADA DE BAJO VOLTAJE Y QUE ESTÉN FÍSICAMENTE SEPARADOS DE CUALQUIER OTRO CIRCUITO FUERA DE LA CATEGORÍA CLASE 2 Y/O DE CIRCUITOS NO AISLADOS DE ENERGÍA LIMITADA DE BAJO VOLTAJE, YA SEA POR UNA BARRERA Ó POR UN ESPACIO FIJO FIABLE DE 6.4 MM (.25") COMO MÍNIMO.





### ACCESS BEHIND WALL, REQUIRED / ACCÈS REQUIS DERRIÈRE LE MUR / ACCESO REQUERIDO POR DETRAS DE LA PARED



WALL MOUNT ONLY  
Installation murale seulement  
Exclusivamente para fijación en muro




PLEASE REFER TO THE "LED DRIVERS" GUIDE.  
Reportez-vous au document "LED Drivers".  
Por favor consulte la guía de "Conductores LED".




x2

x2




1




TURN OFF POWER  
Couper Le Courant! /  
Corte La Corriente!

Ø 17mm /  
11/16in


2a




2b



3



4




! Max 10 unit for interconnection (or equivalent) /  
Max 10 unités pour l'interconnexion (ou équivalent) /  
Unidad Max 10 para interconexión (o equivalente)

USE ONLY WITH A 700mA  
CLASS 2 POWER UNIT



Driver not included.  
Driver non inclus.  
Driver no incluido



✓	100 / 277V AC	— DRIVER — LED	⚠	DO NOT CONNECT LED DIRECTLY TO MAINS SUPPLY. DRIVER MUST BE USED.
✗	100 / 277V AC	— LED	⚠	Ne pas brancher les LED directement sur le secteur. Uniquement via driver.
✗	100 / 277V AC	— LED	⚠	No conecte un LED directamente a la red eléctrica. Deberá utilizar el conductor.